

FRT Stone Sealer™ Impregnering för stengolv

- *Vatten- baserad, låg lukt formula.*
- *Unika polymerer tränger in i stengolv att förebygga mot missfärgning.*
- *Stöter bort vatten och olja fläckar*
- *Bygger ingen film på golvet*
- *Ändrar inte färg*
- *Kemisk Resistent*

BRUKSANVISNING

Vänta alltid minst 6 timmar efter slipning av sten (våt) innan FRT Stone Sealer appliceras Vatten måste avdunsta

Applicera 2 skikt av Stone Sealer med en torr mopp eller trasa , låt produkten absorberas i stengolvet under i 10 minuter .Lägg mer om den torkas. Avlägsna överskott från ytan med en ren fuktig trasa. Låt torka i 2 till 4 timmar. Lägg andra skikt av Stone Sealer med samma metod som första skiktet. Polera yta med en UHS- polermaskin 1500-2000 rpm och en UHS- polerrondell . Låt golvet torka i 24 timmar innan den börjas våtstäda

UNDERHÅLL: Tvätta golvet dagligen. Kom ihåg att alltid torr moppa eller sopa golvet innan våt tvättning påbörjas.

Har ni frågor angående kemi eller maskiner kontakta oss för mer information



Golvets utseende är starkt beroende av bra underhållsprogram.

Våra kvalitetsprodukter, effektiv utbildning och professionell support hjälper våra kunder hålla golvet vackert under många år.

FRT

THE FUTURE IN FLOORS
www.frt-sweden.se

www.frt-sweden.se

TEL: 042-13 74 29